

MODEL#: **402B**

FEATURES

- Manual ON/TIMER switch
 - Captive tabs for 30 minute settings
 - Maximum 24 ON/OFF daily schedules
- Works with LED, CFL and Incandescent lights
 - Grounded outlet

WARNINGS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The electrical system and the method of connecting this timer to the system must be in accordance with local, state, and national electric codes

- This unit is to be connected to a 125VAC, 60Hz power source only.
 - Total Capacity: 15A 1875W Resistive, 1250W Tungsten (Lighting). Do not exceed rated capacity.
 - Do not use with any appliance which exceeds the capacity of the timer.
 - Always ensure that the plug of any appliance is fully inserted into the timer.
 - If you need to clean the timer, unplug it from the main power source and wipe with a dry cloth. Do not immerse in water or any liquid.
 - FOR INDOOR USE
- Do not attempt to disassemble unit. There are no serviceable parts inside.
 - RISK OF ELECTRIC SHOCK:
 - Keep children away.
 - Unplug timer before cleaning.
 - Do not use in wet locations.
 - RISK OF FIRE: Do not use to control appliances that contain heating elements (Cooking appliances, heaters, irons, etc.)
 - PLEASE READ THROUGH THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE

INSTRUCTIONS

1. Turn the dial clockwise until the current time lines up with the "Time Now" indicator arrow. NOTE: The dark area on the dial denotes nighttime hours. The white area denotes daytime hours.
2. Set the switch to the TIMER ON position.
3. With your finger pull up all the tabs/("pins") Determine your desired 'ON' period and press down all tabs/("pins") corresponding to the required 'ON' period. For example, if you want your appliance to turn 'ON' at 6:00 pm and 'OFF' at 10:00 pm, push down all the tabs/("pins") between the 6 pm and the 10 pm in the BLACK section on the dial.
4. Connect appliance to the timer and plug timer into power source, making sure the appliance is turned on.
5. The pre-set On/Off commands can be interrupted by using the manual override switch located on the top of the unit. When switched to the OUTLET ON position, the connected appliance is switched on permanently. To reactivate the timer's control of the appliance, turn the appliance switch on and set the timer's override switch to TIMER ON



LI-1128(B)

FOR TECHNICAL SUPPORT | SOUTIEN TECHNIQUE | PARA COMUNICARSE CON EL SERVICIO TÉCNICO
888.500.4598

©2024 NSI Industries
TRK_402B_MTM_ProdInstall

405B
INNER CARTON LABEL
LI-1128(B)
8" x 5"
1/1C

do not print cyan stroke

10/2024



MINUTERIE RECHARGEABLE 24H - MISE À LA TERRE

MODEL#: 402B	
CARACTÉRISTIQUES	
• Interrupteur manuel MARCHE/MINUTERIE. • Onglets captifs pour des paramètres de 30 minutes. • Maximum de 24 horaires quotidiens MARCHE / ARRÊT.	• Fonctionne avec les lampes DEL, fluorescentes compactes et incandescentes. • Prise mise à la terre.
MISES EN GARDE	
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	
Le système électrique et le mode de raccordement de la minuterie au système doivent respecter les normes des codes de l'électricité locaux, provinciaux et nationaux	
• Ce dispositif doit uniquement être relié à une source d'alimentation de 125 VAC, 60 Hz. • Puissance nominale : 15 A 1875 W résistive, 1250 W Tungsten (éclairage). Ne pas dépasser la puissance nominale. • Ne pas utiliser d'appareils qui dépassent la puissance nominale de la minuterie. • Toujours s'assurer que la fiche de l'appareil est bien insérée dans la minuterie. • Si vous désirez nettoyer la minuterie, veuillez la débrancher avant de l'essuyer avec un linge sec. Ne pas la plonger dans l'eau ou dans tout autre liquide. • POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT	• Ne pas tenter de démonter la minuterie. Elle ne contient aucune pièce remplaçable. • RISQUE D'ÉLECTROCUTION: - Tenir hors de la portée des enfants. - Débrancher la minuterie avant de la nettoyer. - Ne pas utiliser dans des endroits humides. • RISQUE D'INCENDIE : Ne pas utiliser la minuterie pour contrôler des appareils contenant des éléments chauffants (appareils de cuisson, fers, etc.) • LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA MINUTERIE
INSTRUCTIONS	
1. Tourner le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure actuelle soit alignée sur la flèche de l'indicateur d'heure actuelle. À NOTER : La portion foncée du cadran indique les heures nocturnes. La portion blanche indique les heures diurnes. 2. Placer l'interrupteur à la position MARCHE. 3. Soulever toutes les goupilles à l'aide de vos doigts. Choisir l'heure de mise en MARCHE en enfonçant la goupille correspondante. Par exemple, pour allumer (MARCHE) l'appareil à 6 :00 pm et l'éteindre (ARRÊT) à 10 :00 pm, enfoncer toutes les goupilles comprises entre 6 :00 et 10 :00 de la portion NOIRE du cadran. 4. Brancher l'appareil à la minuterie et brancher la minuterie dans la prise de courant, en vous assurant que l'appareil est allumé. 5. Les paramètres de programmation MARCHE/ARRÊT peuvent être contournés à l'aide de l'interrupteur de commande manuelle situé au aut de la minuterie. Lorsque l'interrupteur est placé à la position PRISE EN MARCHE, l'appareil demeure allumé en permanence. Pour rétablir le contrôle de l'appareil par la minuterie, mettre l'appareil en marche et placer l'interrupteur de commande manuelle à la position MINUTERIE EN MARCHE.	



TEMPORIZADOR DE ENCHUFE DE 24 HORAS - CONECTADO A TIERRA

MODEL#: 402B	
CARACTERÍSTICAS	
• Interruptor manual de ENCENDIDO/TEMPORIZADOR. • Orejetas internas para ajustes de 30 minutos. • Máximo 24 horarios diarios ENCENDIDO / APAGUE.	• Trabaja con luces LED, CFL e incandescentes. • Tomacorriente conectado a tierra.
ADVERTENCIAS	
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	
El sistema eléctrico y el método de conexión de este temporizador al sistema debe cumplir los códigos eléctricos locales, estatales y nacionales.	
• Esta unidad se debe conectar solamente a una fuente de alimentación de 125 V CA, 60 Hz. • Capacidad total: 15 A 1875 W resistivo, 1250 W tungsteno (iluminación). No exceda la capacidad nominal. • No use con aparatos que excedan la capacidad del temporizador. • Siempre asegúrese de que el enchufe del aparato esté completamente insertado en el temporizador. • Si necesita limpiar el temporizador, desconéctelo de la fuente de alimentación principal y límpielo con un paño seco. No sumergir en agua u otro líquido. • SOLO PARA USO EN INTERIORES	• No intente desarmar la unidad. No contiene piezas a las que pueda realizar mantenimiento. • RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: - Mantenga a los niños alejados. - Desconecte el temporizador antes de limpiarlo. - No lo use en lugares húmedos. • RIESGO DE INCENDIO: No lo use para controlar aparatos que contengan elementos de calefacción (aparatos de cocina, calentadores, planchas, etc.) • LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
INSTRUCCIONES	
1. Gire el dial hacia la derecha hasta que la hora actual se alinee con la flecha indicadora "Time Now" (Hora actual). Gire el dial hacia la derecha hasta que la hora actual se alinee con la flecha indicadora "Time Now" (Hora actual). NOTA: El área oscura en el dial indica horas durante la noche. El área blanca indica horas durante el día. 2. Ajuste el interruptor en la posición TIMER ON (Temporizador encendido). 3. Con el dedo tire de todas las orejetas (pasadores). Determine el periodo ENCENDIDO deseado y presione todas las orejetas hacia abajo según el periodo ENCENDIDO necesario. Por ejemplo, si necesita que el aparato se ENCIENDA a las 6:00 p. m. y se APAGUE a las 10:00 p.m., presione hacia abajo las orejetas entre las 6 pm y las 10 pm en la sección NEGRA del dial. 4. Conecte el aparato en el temporizador y enchufe el temporizador a la fuente de alimentación, y asegúrese de que el aparato esté encendido. 5. Los comandos preajustados de encendido y apagado se pueden interrumpir con el interruptor de control manual ubicado en la parte superior de la unidad. Cuando se cambia a la posición OUTLET ON (Tomacorriente encendido), el aparato conectado se enciende de manera permanente. Para volver a activar el control del temporizador sobre el aparato, encienda el aparato y ajuste el interruptor de control manual del temporizador en TIMER ON (Temporizador encendido).	