

4-WAY TOOL INSTRUCTIONS

TIRE VALVE TOOL

- Removes valve core
 - Re-taps threads inside
 - Re-taps threads outside
 - Reams inside valve
-

HERRAMIENTA PARA VÁLVULAS

- Saca piston de la válvulas
- Corte roscas internas
- Corte rosca externas
- Limpia válvulas por dentro