EUROfase

Customer Service & Tech Support: (905) 695-2147
Email: Info@eurofase.com
33 West Beaver Creek Rd, Richmond Hill, Ontario Canada L4B 1L8

JATEO 49920

INSTRUCTION MANUAL | **MANUEL D'INSTRUCTIONS** | **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Thank You
You' ve just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

Merci
Vous venez d' acheter une lumiaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

Gracias
Usted acaba de adquirr un excelente producto de alumbrado disenado yconstruido para proveerle muchos años de satisfaccion



96W MAX,LED,120V~,60Hz
(Dimmable LED Included)
(DEL à intensité variable includa)
(Luz LED regulable incluse)

This luminaire must be mounted or supported independently of an outlet box.

Ce luminaire ne doit pas ê tre montésur une boîte de sortie ni supporté par une teile boîte.

Este iuminario debe estar o soportado independientemente de una caja tomacorriente.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Attention to installer, must test the light fixture before installation.
- Follow the assembly instructions by reading the numerical order.
- Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian Electrical Code standards.
- Use CSA or UL certified wire connectors suitable for the gauge, type and number of conductors.
- Wrap the green (or bare copper) grounding wire from the fixture around the green screw on the mounting bracket, then connect it to the grounding conductor of the supply circuit. If junction box has no ground wire, attach the bare copper fixture wire to the green ground screw on the mounting bracket.
- This unit is suitable for installation in a dry, indoor location only.
- This luminaire must be mounted or supported independently of an outlet box.
- Save this instructions for future reference.
- Estimated Assembly Time: 30 minutes

  Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape and Wire cutters.

  Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder.

EUROfase

Customer Service & Tech Support: (905) 695-2147
Email: Info@eurofase.com
33 West Beaver Creek Rd, Richmond Hill, Ontario Canada L4B 1L8

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTESCO

- Attention à l'installateur, il est nécessaire de tester le luminaire avant l'installation.
- Suivez les instructions d'assemblage en les lisant dans l'ordre numérique croissant
- Faites appel un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
- Avant d'installer le luminaire, coupez le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible dans la boîte à fusibles
- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes locaux et au Code national de l'électricité ou aux normes du Code canadien de l'électricité.
- Utilisez des capuchons de connexion homologués ACN ou UL convenant à la taille, au type et au nombre de conducteurs.
- Enroulez le fil vert (ou en cuivre dénudé) de mise à laterre du luminaire autour de la vis verte sur le support de montage, puis connectez-le au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation. Si la boîte de sortie de courant ne possède pas de fil de mise à la terre, raccordez le fil en cuivre dénudé du luminaire à la vis de mise à la terre verte de la support de montage.
- Ce luminaire est approuvé pour une installation dans un endroit sec et à l'intérieur seulement.
- Ce luminaire ne doit pas ê tre montésur une boîte de sortie ni supporté par une teile boîte.
- Conserver ces instructions pour référence ultérieure.
- Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes
  Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme,pinces, ruban isolant, coupe-fil. Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et escabeau

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Atención a la instaladora: Debe probar la lámpara antes de la instalación.
- Sigue las instrucciones de ensamblaje según el orden numérico.
- Contrata a un electricista calificado para instalar esta lámpara.
- Antes de instalar esta lámpara corta la electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con las normas locales y del Código Nacional de Electricidad (N.E.C por sus siglas en inglés) o el Código Canadiense de Electricidad.
- Usa conectores de cable con clasificación UL o CSA, apropiados para el calibre, tipo y cantidad de conductores.
- Enrolle el conductor verde (o de cobre desnudo) de conexión a tierra de la luminaria alrededor del tornillo verde del la soporte de montaje y luego conéctelo al conductor de conexión a tierra del circuito de alimentación. Si la caja de conexiones no tiene un cable a tierra, conecta sólo el cable pelado de la lámpara al tornillo verde a tierra en la soporte de montaje.
- Esta unidad es adecuada para instalación solo en un lugar seco y en el interior.
- Este iuminario debe estar o soportado independientemente de una caja tomacorriente.
- Guarda estas instrucciones para consultarlas en el futuro
- Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos
  Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana,destornillador Phillips, pinzas, cinta aislante, pinzas cortacables.
  Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, escalera

Care and Maintenance Instructions

- Always turn off the power before removing the glass shade or glass shade holder for cleaning or replacement.
- If any LED light is damaged, purchase a replacement glass shade holder (Part #50582-013 or 50582-020) with built-in LED and replace it immediately.
- Ensure all LED lights are properly installed in their sockets before turning on the fixture.

Instructions d'entretien et de Maintenance

- Coupez toujours l'alimentation avant de retirer le diffuseur en verre ou le support de diffuseur en verre pour le nettoyage ou le remplacement.
- Si une lampe LED est endommagée, achetez un support de diffuseur en verre de remplacement (réf. 50582-013 ou 50582-020) avec LED intégrée et remplacez-le immédiatement.
- Assurez-vous que tous les modules LED sont correctement installés dans leurs douilles avant de mettre le luminaire sous tension.

Instrucciones de cuidado y Mantenimiento

- Siempre apague la alimentación antes de retirar la pantalla de vidrio o el soporte de la pantalla de vidrio para su limpieza o reemplazo.
- Si alguna luz LED está dañada, compre un soporte de pantalla de vidrio de reemplazo (Parte #50582-013 o 50582-020) con LED integrado y reemplácelo de inmediato.
- Asegúrese de que todas las luces LED estén correctamente instaladas en sus portalámparas antes de encender la luminaria.

EUROfase

Customer Service & Tech Support: (905) 695-2147
Email: Info@eurofase.com
33 West Beaver Creek Rd, Richmond Hill, Ontario Canada L4B 1L8















EUROfase

Customer Service & Tech Support: (905) 695-2147
Email: Info@eurofase.com
33 West Beaver Creek Rd, Richmond Hill, Ontario Canada L4B 1L8

7



8



If any LED light is damaged, purchase a replacement glass shade holder (Part #50582-013 or 50582-020) with built-in LED and replace it immediately.

Si une lampe LED est endommagée, achetez un support de diffuseur en verre de remplacement (réf. 50582-013 ou 50582-020) avec LED intégrée et remplacez-le immédiatement.

Si alguna luz LED está dañada, compre un soporte de pantalla de vidrio de reemplazo (Parte #50582-013 o 50582-020) con LED integrado y reemplácelo de inmediato.



9



10



Please refer to “Assembly instruction for cable/wire lock” for more details.

Consultez la mise en “Instructions d'assemblage pour le verrouillage de câble/fil” pour plus de renseignements.

Consulte "Instrucciones de ensamblaje para el cable/bloqueo de alambre" para obtener más detalles.



REPLACEMENT PARTS:/PIÈCES DE RECHANGE :/PIEZAS DE REPUESTO:



JATEO-CNY-40IN-GD-49920
Part # : 50580-019

JATEO-CNY-40IN-PN-49920
Part # : 50580-026



LED DRIVER
Part # : 48056-014



LED DRIVER
Part # : 47473-010

JATEO-PRT-LED-PN
Part # : 50582-013

JATEO-PRT-LED-GD
Part # : 50582-020



JATEO-SHD-C.GLASS
Part # : 50300-013

EUROfase

Customer Service & Tech Support: (905) 695-2147
Email: Info@eurofase.com
33 West Beaver Creek Rd, Richmond Hill, Ontario Canada L4B 1L8

WARNING/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA

In order to avoid damage of the wire lock, please follow below action to do adjustment of the cable!
Afin d'éviter d'endommager le verrou de fil, veuillez suivre l'action ci-dessous pour effectuer le réglage du câble !
Para evitar dañar el candado de alambre, siga las siguientes instrucciones para ajustar el cable!



Shorten cable: Please hold down the bottom of the wire lock and slowly push or pull the cable upwards.

Raccourcir le câble : Maintenez le bas du verrou de fil enfoncé et poussez ou tirez lentement le câble vers le haut.

Acortar el cable: sostenga hacia abajo la parte inferior del candado de alambre y tire o empuje lentamente el cable hacia arriba.



Stretching cable: Please hold down the bottom of the wire lock and slowly push or pull the cable down.

Étirement du câble : Maintenez le bas du verrou de fil enfoncé et poussez ou tirez lentement le câble vers le bas.

Estirar el cable: sostenga hacia abajo la parte inferior del candado de alambre y tire o empuje lentamente el cable hacia abajo.

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR CABLE/WIRE LOCK

Please follow below assembly instruction for cable/wire lock.

1. When removing the fixture from the packaging or handling it for installation, always hold the canopy and the fixture together with care. Do not apply extra force to the cables/wires or adjust the cable length.
2. Clean the jacket of the cable & wire before adjusting the length of the cable & wire.
3. When adjust the length of the cable and wire, only place the canopy in horizontal position and the internal side face to the ceiling.
4. Please do not adjust the length of cable or wire when canopy at sideway and upside-down position or orientation, or it will damage the wire locks. Pull the cable/wire from the back of canopy carefully to shorten the cable/wire, press down the cable lock and pull the cable/wire at the front of canopy carefully to lengthen the cable/wire. Do not yank the cable/wire.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LE VERROUILLAGE DE CÂBLE/FIL

Veuillez suivre les instructions d'assemblage ci-dessous pour le verrouillage de câble/fil.

1. Lorsque vous retirez l'accessoire de son emballage ou que vous le manipulez pour l'installation, tenez toujours le baldaquin et l'accessoire ensemble avec précaution. N'appliquez pas de force supplémentaire sur les câbles/fils ou n'ajustez pas la longueur du câble.
2. Nettoyez la gaine du câble et du fil avant d'ajuster la longueur du câble et du fil.
3. Lorsque vous ajustez la longueur du câble et du fil, placez uniquement le baldaquin en position horizontale, avec la face interne dirigée vers le plafond.
4. Ne modifiez pas la longueur du câble ou du fil. Lorsque le baldaquin est en position latérale ou à l'envers, ou dans une autre orientation, cela endommagera les verrous de fil. Tirez le câble/fil depuis l'arrière du baldaquin avec précaution pour raccourcir le câble/fil, appuyez sur le verrou de câble et tirez le câble/fil depuis l'avant du baldaquin avec précaution pour allonger le câble/fil. Ne tirez pas brusquement sur le câble/fil.

Customer Service & Tech Support: (905) 695-2147
Email: Info@eurofase.com
33 West Beaver Creek Rd, Richmond Hill, Ontario Canada L4B 1L8

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA EL CABLE/BLOQUEO DE ALAMBRE

Siga las siguientes instrucciones de ensamblaje para el cable/bloqueo de alambre.

1. Al retirar la fijación del embalaje o manipularla para la instalación, siempre sostenga la campana y la fijación juntas con cuidado. No aplique fuerza adicional a los cables/alambres ni ajuste la longitud del cable.
2. Limpie la funda del cable y el alambre antes de ajustar la longitud del cable y el alambre.
3. Al ajustar la longitud del cable y el alambre, coloque la campana solo en posición horizontal y el lado interno hacia el techo.
4. No ajuste la longitud del cable o el alambre cuando la campana esté de lado o boca abajo, ya que esto dañará los bloqueos de alambre. Tire del cable/alambre desde la parte posterior de la campana con cuidado para acortar el cable/alambre, presione hacia abajo el bloqueo de cable y tire del cable/alambre desde la parte frontal de la campana con cuidado para alargar el cable/alambre. No tire bruscamente del cable/alambre.