

TORK®

IN-WALL COUNTDOWN TIMER



MODEL#: **D1060MW, D212HW**

INPUT RATINGS: 120VAC, 60Hz

OUTPUT RATINGS:	General Purpose 15A	Tungsten 1000W
	Electronic Ballast 500VA	Ballast 1000VA
	Resistive 15A	Motor 1/4HP

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING.


WARNING: TO AVOID OVERHEATING, USE ONLY 14AWG, 600V, 105 ° C WIRE TO CONNECT THIS TIMER

INSTALLATION INSTRUCTIONS & WIRING DIAGRAM

UNIT IS TO BE INSTALLED BY A LICENSED ELECTRICIAN

1. Remove existing wall plate and switch , if applicable.
2. Connect wires per WIRING DIAGRAM as shown.
3. Mount timer into box with mounting screws and attach wall plate into position.
4. Restore power at circuit breaker. Installation is complete.

WIRING DIAGRAM



TORK®

OPERATING INSTRUCTIONS

TIME SETTING

To set timer, press the push button repeatedly to select one of the four time settings.

- FOR D1060MW: 10min - 20min - 30min - 60min
- FOR D212H: 2hr - 4hr - 8hr - 12hr

The illuminated LED indicates which time setting is selected.

Timer starts counting down until time out is reached and OFF LED is illuminated.

MANUAL OFF

To turn timer OFF manually, press the push button repeatedly until OFF LED is illuminated.

Federal Communications Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY: If this product fails because of a manufacturing defect within one year after purchase, we will, at our option, either repair or replace it at no charge. Our warranty does not cover damage caused by accident, abuse or misuse. We assume no further liability with respect to the sale or use of this product. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY. We make no warranty with respect to the fitness of any goods for the users particular application. This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from state to state.

It is our intent to provide accurate and current specification information. However, in the interest of product improvement, TORK may alter the specifications or constructional details without prior notice.



MODEL#: **D1060MW, D212HW**

CAPACITÉ DES CONTACTS :	Usage Général 15A	Tungstène 1000W
	Ballast électronique 500VA	Ballast 1000VA
	Résistif 15A	Moteur 1/4HP


AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE DÉCÈS, VEUILLEZ COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU PANNÉAU À DISJONCTEURS ET VCÂBLAGE.

AVERTISSEMENT : AFIN DE PRÉVENIR TOUTE SURCHAUFFE, UTILISEZ UNIQUEMENT UN CÂBLE DE CALIBRE AWG 14 DE 600 V ET 105 °C POUR BRANCHER CETTE MINUTERIE.

PROGRAMMATION ET FONCTIONNEMENT DE VOTRE MINUTERIE

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION :

- Retirez la plaque murale et l'interrupteur, s'il y a lieu.
- Branchez les fils tel qu'il est indiqué dans le SCHÉMA DE CÂBLAGE.
- Fixez la minuterie dans le boîtier à l'aide de vis de montage et fixez la plaque murale en place.
- Rétablissez l'alimentation électrique depuis le disjoncteur. L'installation est terminée.



MODE D'EMPLOI

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

Pour régler la minuterie, appuyez plusieurs fois sur le bouton-poussoir pour sélectionner un des quatre réglages de délai.

- POUR LE MODÈLE D1060MW : 10 min - 20 min - 30 min - 60 min
- POUR LE MODÈLE D212H : 2 h - 4 h - 8 h - 12 h

La DEL illuminée indique le réglage sélectionné. Le compte à rebours se poursuit jusqu'à ce qu'il se termine et que la DEL OFF (arrêt) s'illumine.

ARRÊT MANUEL

Pour éteindre la minuterie manuellement, appuyez plusieurs fois sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que la DEL OFF (arrêt) s'illumine.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre las interferencias

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de la FCC: Los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN : Si ce produit s'avère défectueux en raison d'un défaut de fabrication dans une période de un an suivant son achat, nous choisirons, à notre discrétion, de le réparer ou de le remplacer sans frais. Notre garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident ou un usage abusif ou inapproprié. Nous déclinons toute autre responsabilité en ce qui a trait à la vente ou à l'utilisation de ce produit. CÉTE GARANTIE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. Nous n'offrons aucune garantie quant à l'adaptation de tout produit à l'utilisation particulière que peuvent en faire les utilisateurs. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Bien que TORK vise à offrir des informations précises et à jour sur les caractéristiques de ses produits, il est possible qu'elle modifie leurs caractéristiques ou leurs particularités sans préavis afin de les améliorer.

MODEL#: **D1060MW, D212HW**

CONTACT RATINGS:	Uso General 15A	Tungsteno 1000W
	Balastro electrónico 500VA	Balastro 1000VA
	Resistivo 15A	Motor 1/4HP


ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS, DESCARGAS O LA MUERTE, APAGUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO Y COMPRUEBE QUE ESTÉ APAGADO ANTES DE REALIZAR EL CABLEADO.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO, USE ÚNICAMENTE CABLE DE 14 AWG, 600 V Y CLASIFICADO PARA 105°C PARA CONECTAR ESTE TEMPORIZADOR

PROGRAMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DEL INTERRUPTOR DE HORA

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

- Retire la placa para pared y el interruptor actuales, si corresponde.
- Conecte los conductores como se muestra en el DIAGRAMA DE CABLEADO.
- Instale el temporizador en la caja con los tornillos de montaje y fije la placa de pared en su posición.
- Vuelva a conectar la alimentación en el interruptor de circuito. La instalación está terminada.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Para configurar el temporizador, presione varias veces el botón para seleccionar una de las cuatro configuraciones de hora.

- PARA D1060MW: 10min - 20min - 30min - 60min
- PARA D212H: 2hr - 4hr - 8hr - 12hr

El LED iluminado indica la configuración de hora seleccionada. El temporizador empieza la cuenta regresiva hasta terminar el tiempo y el LED de apagado se enciende.

APAGADO MANUAL

Para apagar el temporizador de forma manual, presione el botón varias veces hasta que se encienda el LED de apagado.

Déclaration de la Commission fédérale des communications

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère de l'énergie de fréquence radio, en utilise et peut en émettre. S'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la radiocommunication. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé (ce qui peut être déterminé en allumant puis en éteignant l'équipement), l'utilisateur peut essayer d'éliminer ces interférences en effectuant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles;
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant nuire à son fonctionnement.

Mise en garde de la FCC : Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra este artículo falla debido a un defecto en el material, lo reemplazaremos o repararemos a nuestra discreción sin cargos. Nuestra garantía no cubre daños causados por accidentes, maltrato o uso inadecuado. NO asumimos ninguna otra responsabilidad con respecto a la venta o uso de este producto. Esta garantía reemplaza todas las DEMÁS garantías, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, incluida la garantía DE COMERCIABILIDAD. No garantizamos la idoneidad de ninguna mercancía para un uso en particular. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Nuestra intención es brindar información precisa y actual sobre las especificaciones. Sin embargo, y con la intención de mejorar el producto, TORK puede modificar las especificaciones o detalles de fabricación sin previo aviso.